

Sjekklisten

– slik behandler og vedlikeholder du et massasjebad

Oppstart og fylling av nytt vann

- Noter hvor mange liter vann du fyller i karet: _____
- Tilsett 50 ml SpaCare NoScale per 1000 l vann mens massasjebadet fylles opp.
- Når vannhøyden er tilstrekkelig, starter du filtreringspumpen.
- Tilsett 10–15 ml SpaCare Bright & Clear per 1000 l vann.

Balanser vannet

(Se tabellen med idealverdier på side 5.)

- Mål vannets pH og juster med pH Up eller pH Down.
- Mål alkaliteten og juster med Alka Up eller Alka Down.
- Hvis vannet er bløtt, justerer du kalsiumhardheten med Calcium Up.
- Mål vannets TDS-verdi og noter resultatet til senere bruk: _____ mg/l

Tilsett desinfeksjonsmiddel

- Til desinfeksjon med kloreffekt bruker du SpaCare SunWac 9, SunWac 12, Minichlor eller Tab Twenty.
- Til klorfri desinfeksjon bruker du SpaCare Bromin og SpaChock.

Daglig vedlikehold

- La filteret kjøre i minst to timer hver dag for å fjerne partikler og faste stoffer.
- Test vannet og juster om nødvendig til idealverdien for pH.

Ukentlig vedlikehold

- Tilsett 25 ml No Scale per 1000 l vann.
- Tilsett 10–15 ml Bright & Clear per 1000 l vann.
- Test vannet og juster til idealverdien for pH.
- Kontroller at ev. ozon- eller UV-lampe virker.

Periodisk vedlikehold

- Skift ut den skitne patronen med en ny eller rensset patron.
- Spyl den skitne patronen, og legg den i en renseoppløsning bestående av en frisk blanding av Filter Cleaner til den skal brukes igjen.
- Hvis det danner seg skum på vannoverflaten, kan du fordele litt Foam Down utover området.
- Avkalk hele anlegget med Descaler hvis det danner seg kalkbelegg i karet.
- Tilsett Antigreen hvis det danner seg grønne flekker i karet.
- Rengjør det skjulte rørsystemet én til to ganger i året med BioFilm Cleaner.
- Skift eller fortynn vannet når TDS-verdien er 1000 mg/l høyere enn første gang du fylte karet.

